





08873999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали










| | Арт. упаковки | Кол-во упак. | Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм |
|-----------|--------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | 2025 Для Ел5-10 | 1 | Стенка боковая левая | 1 | D.0295-14 | 2401 X 580 x 16 |
| | 0001 Для Ел5-08 | 1 | | | D.0294-01 | 2401 X 400 x 16 |
| 2 | 2025 Для Ел5-10 | 1 | Стенка боковая правая | 1 | D.0295-15 | 2401 X 580 x 16 |
| | 0001 Для Ел5-08 | 1 | | | D.0294-02 | 2401 X 400 x 16 |
| 3 | 0017 | 1 | Стенка задняя | 1 | D.0315-01 | 1668 X 1195 x 3,2 |
| 4 | 8076 Для Ел5-10 | 1 | Стенка задняя | 1 | D.0314-01 | 645 X 1195 x 3,2 |
| 5 | 3913 Для Ел5-08 | 1 | | | D.0318-01 | 1167 X 580 x 16 |
| | 8076 Для Ел5-10 | 1 | Стенка верхняя | 1 | D.0311-03 | 1167 X 400 x 16 |
| 6 | 3913 Для Ел5-08 | 1 | | | D.0318-04 | 1167 X 580 x 16 |
| | 0021 Для Ел5-10 | 1 | Стенка нижняя | 1 | D.0311-02 | 1167 X 400 x 16 |
| 7 | 0018 Для Ел5-08 | 1 | | | D.0317-01 | 1167 X 530 x 16 |
| | 0021 Для Ел5-10 | 1 | Полка верхняя | 1 | D.0310-01 | 1167 X 384 x 16 |
| 8 | 0018 Для Ел5-08 | 1 | | | D.0317-02 | 1167 X 530 x 16 |
| | 0914 Для Ел5-10 | 4 | Полка | 1 | D.0306-01 | 567 X 530 x 16 |
| 9 | 0011 Для Ел5-08 | 2 | | | D.0306-01 | 567 X 384 x 16 |
| 10 | 2026 Для Ел5-10 | 1 | Перегородка | 1 | D.0320-02 | 1648 X 530 x 16 |
| | 0020 Для Ел5-08 | 1 | | | D.0316-01 | 1648 X 384 x 16 |
| 11 | 1569 | 1 | Цоколь | 1 | D.0312-01 | 1167 X 80 x 16 |
| 12 | 6006 Для Ел5-10 | 1 | Напр. блока скольжения | 1 | D.0313-01 | 1165 X 20 x 16 |
| 13 | 0025 Для Ел5-10 | 1 | Опора | 2 | D.6006-01 | 500 x 100 x 38 |
| 14 | 575 мм | 1 | Штанга для вешалок | 1 | D.0321-01 | 575 |

Спецификация. Двери

| | | | | | |
|------|---|--|---|-----------|-----------------|
| 7354 | 1 | Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав. Ел5 дв. Г "Классик" прист. прав. | 1 | F.0069-06 | 2346 X 295 x 18 |
| 7353 | 1 | Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев. Ел5 дв. Г "Классик" прист. лев. | 1 | F.0069-05 | 2346 X 295 x 18 |
| 7358 | 1 | Ел5 дв. З "Классик" кор. прав. Ел5 дв. З "Классик" прист. прав. | 1 | F.0069-02 | 2346 X 295 x 18 |
| 7357 | 1 | Ел5 дв. З "Классик" кор. лев. Ел5 дв. З "Классик" прист. лев. | 1 | F.0070-04 | 2346 X 295 x 18 |
| 7362 | 1 | Ел5 дв. П "Классик" кор. прав. Ел5 дв. П "Классик" прист. прав. | 1 | F.0070-05 | 2346 X 295 x 18 |
| 7361 | 1 | Ел5 дв. П "Классик" кор. лев. Ел5 дв. П "Классик" прист. лев. | 1 | F.0071-06 | 2346 X 295 x 18 |
| 7356 | 1 | Ел5 дв. 3"Классик" кор. прав. Ел5 дв. 3"Классик" прист. прав. | 1 | F.0071-04 | 2346 X 295 x 18 |
| 7355 | 1 | Ел5 дв. 3"Классик" кор. лев. Ел5 дв. 3"Классик" прист. лев. | 1 | F.0071-05 | 2346 X 295 x 18 |
| 7359 | 1 | Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав. Ел5 дв. Г "Классик" прист. прав. | 1 | F.0071-03 | 2346 X 295 x 18 |
| 7360 | 1 | Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев. Ел5 дв. Г "Классик" прист. лев. | 1 | F.0071-06 | 2346 X 295 x 18 |

Количество фурнитуры на изделие. Ел5-08/10


| Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во |
|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 1 Гвоздь мебельный | 150 | 6 Декор | 8 | 11 Демпфер | 6 | 16 Петля без доводчика | 8 | 21 Заглушка d = 5 мм | 20/23 | 26 Направляющая блока скольжения | 1 |
| 2 Шуруп 4x16 | 34 | 7 Стяжка | 4 | 12 Подпятник войлочный | 8 | 17 Петля блока скольжения | 2 | 22 Заглушка эксцентрика | 12 | 27 Ключ шестигранный 8 мм | -/1 |
| 3 Дюбель | 39 | 8 Дюбель пластиковый | 1/- | 13 Подпятник | 4 | 18 Блок скольжения | 2 | 23 Штангодержатель | -/2 | 28 Шкант 8x30 | -/4 |
| 4 Эксцентрик | 39 | 9 Шуруп 6x70 | 1/- | 14 Клин установочный | 4 | 19 Штанга выдвижная | 1/- | 24 Шайба ДВП (Краб) | 10 | 29 Муфта-футерка M8 x 20 | -/4 |
| 5 Шуруп 4,2 x 51 | -/4 | 10 Навеска | 1/- | 15 Ответная планка с евровинтом | 8 | 20 Опора | -/4 | 25 Заглушка d = 8 мм | -/4 | | |

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя**Шаг 4** Стенка верхняя**Шаг 5** Полка**Шаг 6** Полка**Шаг 7** Перегородка**Шаг 8** Соединение перегородки с полкой и нижней стенкой**Шаг 9** Стенка боковая левая**Шаг 11** Собирать как показано на рисунке**Шаг 10** Стенка боковая правая

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 12 Установка задних стенок

Закрепить задние стенки шкафа, пробив их по периметру и вдоль полок гвоздями, согласно схеме.




Шаг 16

Для Ел5-10: Установка штангодержателя




Шаг 17 Крепление дверей



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.


Зашелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 13 Для Ел5-10: Сборка опоры




Опоры вкрутить в крайнее верхнее положение


Шаг 14 Для Ел5-10: Установка опоры



Шаг 15 Для Ел5-08: Установка штанги выдвижной



Шаг 18 Регулировка петель













Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Зашелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 19


Крепление дверей. Регулировка петель скольжения



Шаг 20 Для Ел5-10: Крепление шкафа к стене.


Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Шаг 21

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 22

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 23

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — до 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**