



08794999

М. 2687. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Толедо.** Письменный стол Тл1-51П, 51Л, 67П, 67Л




АРТИС


мебель вашего стиля
EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


В инструкции показана правосторонняя сборка.
Сборка левосторонняя выполняется симметрично.



Правое исполнение





Левое исполнение

**Спецификация. Детали**





Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
8627 Тл1-51Л	1	Крышка левая	1	D.7808-01	1000 x 600 x 18
8404 Тл1-51П	1	Крышка правая	1	D.7808-02	1000 x 600 x 18
8631 Тл1-67Л	1	Крышка левая	1	D.7685-01	1000 x 416 x 18
8617 Тл1-67П	1	Крышка правая	1	D.7685-02	1000 x 416 x 18
8405 Тл1-51Л/П	1	Царга	1	D.7809-01	957 x 109 x 18
8618 Тл1-67Л/П	1	Царга	1	D.7686-01	957 x 109 x 18
8629 Тл1-51Л	1	Стенка бок. левая	1	D.7810-02	129 x 525 x 16
		Стенка бок. правая	1	D.7813-01	129 x 525 x 16
8406 Тл1-51П	1	Стенка бок. левая	1	D.7810-01	129 x 525 x 16
		Стенка бок. правая	1	D.7813-02	129 x 525 x 16
8633 Тл1-67Л	1	Стенка бок. левая	1	D.7694-01	129 x 341 x 16
		Стенка бок. правая	1	D.7687-02	129 x 341 x 16
8619 Тл1-67П	1	Стенка бок. левая	1	D.7687-01	129 x 341 x 16
		Стенка бок. правая	1	D.7694-02	129 x 341 x 16
8407 Тл1-51Л/П	1	Стенка нижняя	1	D.7811-01	280 x 506 x 16
8620 Тл1-67Л/П	1	Стенка нижняя	1	D.7688-01	360 x 322 x 16
8408 Тл1-51Л/П	1	Стенка боковая	1	D.7812-01	109 x 503 x 18
8621 Тл1-67Л/П	1	Стенка боковая	1	D.7689-01	109 x 319 x 18
8409 Тл1-51Л/П	1	Дно ящика	1	D.7615-01	254 x 505 x 3,2
8622 Тл1-67Л/П	1	Дно ящика	1	D.7690-01	334 x 305 x 3,2
8410 Тл1-51Л/П	1	Стенка ящика бок. левая	1	D.8039-01	499 x 74 x 16
		Стенка ящика бок. правая	1	D.8040-01	499 x 74 x 16
8623 Тл1-67Л/П	1	Стенка ящика бок. левая	1	D.8042-01	299 x 74 x 16
		Стенка ящика бок. правая	1	D.8043-01	299 x 74 x 16
8411 Тл1-51Л/П	1	Стенка ящика задняя	1	D.7616-01	240 x 60 x 16
8624 Тл1-67Л/П	1	Стенка ящика задняя	1	D.7692-01	320 x 60 x 16
8416 Тл1-51Л/П Тл1-67Л/П	1	Планка монтажная	1	F.0559-01	200 x 90 x 18
8630 Тл1-51Л	1	Фасад ящика лев.	1	D.7614-01	328 x 127 x 18
8412 Тл1-51П	1	Фасад ящика прав.	1	D.7614-02	328 x 127 x 18
8634 Тл1-67Л	1	Фасад ящика лев.	1	D.7693-01	408 x 127 x 18
8626 Тл1-67П	1	Фасад ящика прав.	1	D.7693-02	408 x 127 x 18

Количество фурнитуры на изделие





Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Экцентрик	6	6  Шуруп 4.2x65	2	11  Евровинт	4	16  Шуруп 4x16	16
2  Дюбель	6	7  Конфирмат 7x50	4	12  Заглушка эксцентрика	2	17  Заглушка кабель-канала	1
3  Фиксатор задней стенки	3	8  Стяжка мебельная RAFIX	4	13  Заглушка конфирмата	2	18  Шуруп 4 x 25	3
4  Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30	3	9  Болт RAFIX	4	14  Дюбель пластиковый	2	19  Ножка регулируемая	4
5  Шайба D8	2	10  Направляющие Quadro 500/300 мм, к-т	1	15  Заглушка d = 8 мм	4	20  Подпятник войлочный	4

Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 2** Стенка нижняя**Шаг 3** Крышка**Шаг 4** Стенка ящика боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 5 Фасад ящика**Шаг 6** Стенки боковые и дно ящика**Шаг 7** Стенка задняя ящика**Шаг 8** Дно ящика

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Вывернуть диагонали и закрепить дно


Шаг 9 Установка опор к крышке стола




1. Перед установкой опоры, закрепить стенку боковую. Опору выровнять по углу боковой стенки и зафиксировать шурупами по длинной балке.
2. Снять стенку боковую и зафиксировать опору шурупами по коротким балкам.
3. Установить стенку боковую.

При установке опоры ориентировать по стенке


Шаг 10 Установка накладной боковой стенки




Шаг 11 Установка царги




Шаг 12 Установка опор




Шаг 13 Установка монтажных планок



ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин. Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в царге стола.





Шаг 14 Установка нижней стенки



Шаг 15 Монтаж и регулировка ящика

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм.



Шаг 16

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.